

PumpDrive Mehrpumpe

Mehrpumpenzubehör PM pro Pumpe

Drucksensoren müssen oberhalb von der RSK montiert werden.

Dazu wird ein Einschweißstutzen oder ein vorhandener Drucksensor benötigt.

Drucksensor entfernen und T Stück im Sammler montieren.

Stopfen 1/2" auf M 8 01146977 für T Stück
Verschlussstopfen Pumpen mitliefern

Gewindeadapter G 1/4 " auf M8 Stahl

01146971

Gewindeadapter G 3/8 " auf M8 Stahl

01146974

Gewindeadapter G 1/2 " auf M8 Stahl

01146977

Gewindeadapter R 1/4 " auf M8 Stahl

01146970

Gewindeadapter R 3/8 " auf M8 Stahl

01146973

Gewindeadapter R 1/2 " auf M8 Stahl

01146976


Sensorverlängerungskabel

bei Bedarf

5 m 01146980

10 m 01146981

Kit Abschlusswiderstände
01522993



Mehrpumpenkabel

1 m: 01533747

2 m : 01533748

3 m: 01533749

5 m: 01651182

10 m: 01651183

20 m: 01651184

PumpMeter Kabel

1 m: 01533775

2 m : 01533776

3 m: 01533777

5 m: 01533778

10 m: 01670718

20 m: 01670719

Mehrpumpenbetrieb mit einem PumpMeter

